

EA758EH-2(LEDキャップライト)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。



使用上の注意

- 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- 点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 長時間使用されない時は電池を外して下さい。


◆仕様

- 光源…白色LED3灯、赤色LED2灯(切替式)
※LEDに替球はありません。
- モード…白色(強/弱)、ナイトビジョン用赤色
- 使用電池…単4電池×2本(テスト電池付属)
- 電池寿命…約3時間(強)、約9時間(弱)
- 散光
- 照射距離…約20m(強)、約14m(弱)
- クリップで帽子のつばに取り付けが可能。
- ヘッド部90°可動式
- 防滴構造

◆各部の名称



◆ヘッド角度調整可能 (90° まで任意の角度に調整可能)



◆電池の入れ方

- ①図 1のようにクリップを上引き上げ、留め具を外側に押して、電池蓋を外します。
- ②電池の極性を確認(本体に記載)し、電池をセットします。(図 2)
- ③電池蓋をセットして完了です。



◆点灯/消灯

スイッチボタンを押すと点灯します。
スイッチを順次押していくと、点灯モードが変わります。
点灯モードは下記のようになります。
赤色LED2灯→白色LED3灯(弱)→白色LED3灯(強)→消灯→赤色LED2灯→白色LED3灯(弱)…
点灯時にスイッチボタンを軽く押すと、間欠点灯します。(どのモードでも間欠点灯します。)

※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆お手入れ方法

乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにしてください。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929